



无线收音麦克风

说明书

A6S



产品介绍

感谢您选择我们的产品。

本产品为智能无线麦克风，可提供专业级别的录音输出，即插即用，无需APP。多种用途，可实现网络直播、视频Vlog拍摄、节目访谈、采访录音、视频教学等场合的使用。

本产品由三部分构成，充电仓，麦克风发射器，接收器。



(A6S一拖二)

ID图示



- ① 开机键
- ② 指示灯
- ③ 充电触点
- ④ 麦克风防风网
- ⑤ 圆形磁片
- ⑥ 状态指示灯
- ⑦ 锁定按键
- ⑧ Type-c充电接口
- ⑨ 手机接口
- ⑩ 充电仓数显区
- ⑪ 充电仓Type-c充电接口
- ⑫ 开关

发射器功能介绍




灯显状态

- ① 开机默认降噪，连接绿灯常亮
- ② 单击切换为原声模式，状态灯绿灯常亮
- ③ 单击切换为静音模式，状态灯红灯常亮
- ④ 单击切换为混响模式，状态绿灯常亮

充电功能

- ① 将发射器放入充电仓进行充电，红灯闪亮

接收器功能介绍



灯显状态/充电功能

- ① 插入设备未连接状态下绿灯慢闪
- ② 发射器与接收器连接状态下绿灯常亮
- ③ 将充电线插入接收器TYPE-C接口对设备进行充电
- ④ 发射器与接收器连接锁定状态下中间蓝灯常亮

锁定/解锁功能

- ① 连接状态下双击锁定按键实现发射器与接收器的连接锁定与解除锁定
- ② 发射器关机重新开机连接后恢复默认状态

使用方法

第一步:把接收器的一头接入手机接口，接收器闪绿灯



注意事项：请勿使用快充头给设备供电，请使用5V/1A 5V/2A慢充头额定功率不要超过15W 如过载导致损伤及损坏不在保修范围之内!

第二步：长按开机键1.5秒连接灯绿灯常亮，即为连接成功



第三步：接收器绿灯常亮，即可打开相机，直播视频等APP即可使用麦克风收音



UI功能

发射器

功能/状态	操作	灯效
待机	长按1.5秒开机键开机，从充电仓取出后自动开机	绿灯慢闪
降噪	单击切换降噪模式，从充电仓取出后自动降噪	绿灯常亮
静音	单击切换静音模式，从充电仓取出后自动静音	红灯常亮
混响	单击切换混响模式，从充电仓取出后自动混响	蓝灯常亮
充电	将发射器放入充电仓中	红灯慢闪
充电完成	将发射器放入充电仓中	绿灯常亮

接收器

功能/状态	操作	灯效
待机	插入设备后自动开机	绿灯慢闪
连接	将接收器与发射器连接	绿灯常亮
充电	将接收器放入充电仓中	红灯慢闪
充电完成	将接收器放入充电仓中	绿灯常亮

充电仓

功能/状态	操作	灯效
待机	长按1.5秒开机键开机，从充电仓取出后自动开机	绿灯慢闪
降噪	单击切换降噪模式，从充电仓取出后自动降噪	绿灯常亮
静音	单击切换静音模式，从充电仓取出后自动静音	红灯常亮
混响	单击切换混响模式，从充电仓取出后自动混响	蓝灯常亮
充电	将发射器放入充电仓中	红灯慢闪
充电完成	将发射器放入充电仓中	绿灯常亮

包装清单

- ① 发射器
- ② 接收器
- ③ 充电仓
- ④ Type-c 充电线
- ⑤ 防风毛球
- ⑥ 用户说明书

